3M™ Lámina Control Solar Prestige 70 Exterior

Descripción

Láminas de Control Solar 3M™ Prestige Exterior

Con las Láminas de Control Solar Prestige Exterior 3M™ disfrutará de los beneficios de una lámina de control solar sin alterar la estética y apariencia de su ventana. Gracias a que las Láminas de Control Solar Prestige Exterior 3M™ no emplean metal, su rendimiento no presenta oxidación en ambientes costeros ni interfiere en las señales de telefonía móvil.

Frente a las clásicas láminas de control solar, con tendencia a poseer una alta reflectividad, la lámina Prestige Exterior presenta un valor incluso inferior al del vidrio. Otra gran ventaja de las láminas Prestige es que están diseñadas para reflejar más calor cuando el sol está alto, que es cuando más calienta y por tanto cuanto es más necesario que la lámina refleje aún más calor.

Las Láminas de Control Solar Prestige 3M™ están formadas por múltiples capas libres de metal, basadas en la nanotecnología. Tienen una capacidad única para dejar pasar una alta transmisión de luz visible mientras son capaces al mismo tiempo de reducir un alto grado de calor. La lámina también reduce casi totalmente la transmisión de rayos UVA y UVB, principales causantes de la decoloración. La tecnología patentada de lámina multicapas asegura una calidad superior, mayor garantía y una durabilidad mayor comparada con otras láminas de control solar exteriores.

El sellado del borde de la lámina Prestige Exterior no es necesario en aplicaciones verticales, excepto donde la humedad pueda acumularse durante un tiempo prolongado. Características (Sobre un vidrio de 6 mm transparente)

Total Energía Solar Rechazada (TSER): 52 %
TSER en ángulo de incidencia de 60°: 62 %
Reducción de rayos infrarrojos (IR): 97 %
Factor solar (G-Value): 0.48
Reducción deslumbramiento: 20 %
Reducción rayos ultravioleta (UV): 99.9 %

Detalles de Producto

Espesor sin adhesivo: 0,066 mm / 66 µm

Color: Virtualmente transparente

Composición: PET / PMMA

Adhesivo: Acrílico modificado

Revestimiento protector: Capa resistente al rayado

Instalación

Las Láminas de Control Solar Prestige 3M™ se instalan usando agua y una solución jabonosa. Se secan más rápido que otras láminas, resultando así la instalación más rápida.

La adhesión máxima se alcanza aproximadamente a los 8 - 10 días a unos 18°C (en ambientes secos).

Limpieza

Las láminas de ventanas 3M se pueden limpiar 30 días después de la instalación utilizando agentes de limpieza comunes para ventanas y evitando el uso de partículas abrasivas. No utilice esponjas ásperas, paños o cepillos. Se recomiendan productos de limpieza como esponjas sintéticas, paños suaves o escurridores de goma. No limpie las láminas 3M en seco.

Tipo de vidrio	Tipo de lámina	LVT %	LVR Ext %	LVR Int %	U-Value	Factor Solar (G-Value)	Eficacia Luminosa	Reducción Térmica
Simple								
Transparanta	Sin lámina	89%	8%	9%	1.03	0.82	1.1	NA
Transparente	PR 70 Ext	71%	7%	7%	1.02	0.48	1.5	41%
Tintado	Sin Lámina	53%	6%	6%	1.03	0.63	0.8	NA
Tintado	PR 70 Ext	42%	6%	5%	1.02	0.39	1.1	38%
Doble								
Transparanta	Sin Lámina	79%	15%	15%	0.47	0.70	1.1	NA
Transparente	PR 70 Ext	63%	12%	14%	0.47	0.39	1.6	44%
Tintado	Sin Lámina	47%	8%	13%	0.47	0.51	0.9	NA
Tintado	PR 70 Ext	38%	7%	13%	0.47	0.29	1.3	43%

Indicaciones generales: Todos los datos técnicos se basan en una combinación de métodos de ensayo europeos y/o de EE.UU. Antes de usar este producto el cliente / aplicador debe asegurar que el producto es adecuado para ser utilizado para los fines perseguidos. Si hay cualquier duda, consulte con su especialista local 3M lámina para ventanas. Todas las cuestiones acerca de la garantía y responsabilidad por el producto y el efecto de su uso se regirá de conformidad con lo dispuesto en el contrato correspondiente de la venta a menos que la legislación local establezca lo contrario.



Renewable Energy Division Láminas de Control Solar www.3m.com/es/laminasdeventana Tel: 91 321 60 00

l	Su distribuidor local:
l	
l	
l	
l	

Revisada Enero 2012 © 3M 2011 All rights reserved



3M ™ Láminas de Control Solar

Prestige 70 Exterior

- o Rápido secado y fácil instalación
- Apariencia transparente sin impacto visual en la estética del edificio
- Solución excelente para reducir el factor solar manteniendo un ambiente fresco en verano
- Reduce el consumo de aire acondicionado
- Mantiene por más tiempo la apariencia y color de muebles y objetos



